炽燕多媒体播放器 CJ-Media Player - S8 产品说明书



制 定 日 期 2020年2月14日

更新日期 2022年6月20日

目录

炽燕多媒体播放器 CJ-Media Player - S8	. 1
产品说明书	. 1
产品介绍	. 3
软件安装	. 3
软件安装和激活	. 3
软件操作	4
今日学切 公 里	1
王问市戍反重	. 4
播放器设置	.4
项目设置	. 5
操作流程	. 5

产品介绍

炽燕多媒体播放器 CJ-Media Player - S8 是专门为领焰 AIOT 系统远程控制而研发,不同于一般播放器,故操作上也有别于传统播放器,播放器支持 8 路视频播放,音频播放,支持远程 TCP 和 UDP 连接控制。

软件安装

软件包分为压缩包和安装包两种,如果是压缩包,解压到合适的目录下;如果是安装包,请根据提 示信息进行一步步安装。



双击"CJPlayer.exe"文件运行程序,按照提示一直下一步下一步即可安装完成,第一次进入软件状态为 **未激活**状态,此时需要点击右上角【钥匙】按钮(标识1)出现下面界面,点击复制机器码和 注册码(标识2和3),把数据发送给领焰技术人员生成授权码(标识4),然后将其授权码粘贴到输 入框内,点击确定(标识5)按钮即可激活,正常使用。

注意: 弹出激活框后复制机器码和注册码后不能关闭弹框, 填写授权码后才可确定, 然后激活成功, 若取消了下次需要重新复制机器码和注册码给管理人员激活。

••• 炽燕多媒体播放器(未注册版)							- 0	\times
	080						1	- 0
			江苏脂肪的件有限公司			江苏延给软件有限公司		
			江苏驾储校祥有限公司	◆ 繁度 机器网 10-03-22-08-09-00-07-02-42 注册词 1720032A-744254176-726442217-4	2 2 21/(200 3	× 1003局((計有)()(2) 중하		
+ -			江苏验证软件有限公司	ළහස 5 - ශල	4 যদ	工办是指软件有限公司		
			江苏福佑的神有限公司			江苏凝煌的神秘公司		
awa		a					-	

软件操作

全局常规设置

产品激活成功后,可点击右上角【设置】按钮(标识1),进行全局的常规设置(标识2)。 设置软件初始宽度,初始高度。

设置连接方式(可以为 TCP 和 UDP 两种方式)、设置连接 IP、连接端口,端口默认为 9912。具体可 以根据实际业务进行设置,设置完成后需重启生效。

设置是否自动加载最后保存的项目文件,是否开机自动运行软件。



播放器设置

增删播放器/修改播放器名称

点击左下方区域【+】【-】图标(标识4)对播放器进行添加与删除(支持8个播放器实例)。 双击对应播放器,可以对播放器名称进行重命名修改。

输出设置

在左下方区域输出设置(标识5)。

可对视频的音频、全屏屏幕、播放模式(默认、循环、重复)进行设置。

设置全屏时视频是否铺满窗口。设置播放时是否自动全屏。

可选择播放器输出视频/音频到对应都声卡和显示器进行输出视频和音频操作,对应(音频-选择输 出声卡/全屏-选择输出屏幕)。

注意:此项设置为单个播放器设置,不是全局,需要选中一个播放器进行修改,选中播放器在(标 ;; 3)区域;

输出屏幕项必须选中播放时自动全屏才会输出到对应屏幕。

播放操作

在此区域(标识7)可对视频播放进行操作。 上一个、下一个、播放暂停、音量设置(点击小喇叭可直接静音)、视频全屏。 注意:此项操作是对单个播放器进行播放操作,需选中(标识3)区域对其中一个播放器。

视频文件设置

添加:点击【添加】按钮(标识9),可添加您所需的视频。 删除:选择您需删除的视频文件(单个文件)(标识8),点击【删除】即可。 清除:清除当前所有的视频。 注意:此项操作是对单个播放器进行视频文件添加/删除/清除操作,需选中(标识3)区域对其中一 个播放器。

项目设置

在软件顶栏处(标识10)可对项目文件进行操作。

新建项目

点击 , 即可建立一个全新的项目。

此处需注意:如当前文件很重要,需请点击 3 【保存项目】后再新建项目!

保存<mark>项目</mark>

点击 , 保存当前项目, 下次使用时点击【打开项目】即可。

打开项目

点击 , 打开以往保存的项目, 直接加载项目。

操作流程

点击右上角设置,进行常规设置,设置视频初始大小、连接方式、连接 IP 连接端口等操作。

点击【新建项目】,建立一个新项目。

点击【+】添加播放器。

在左下方,操作输出、MIDI设置。

在右下方,添加视频文件。

点击底部,进行播放。

注意:修改每一步操作都需要点击点击 ,保存当前项目,需要在全局设置里勾选自动加载最后保存都项目文件,下次启动都时候就会加载最后保存都那个文件,否则启动都是空项目。

<mark>:</mark> 全局设置	
---------------------	--

• 全局设置	ł	×
一常规设置 初始宽度	1920 初始高度 1017	
连接方式	TCP ▼ *更改后需重启	
连接IP	全部 ▼ 连接端口 9912	
□ 自动加强 □ 开机自动	载最后保存的项目文件 动运行	

